



Logistics

LA STRADA VERSO LA SICUREZZA.

La fase di trasporto di qualsiasi merce o valore è la più delicata: geolocalizzazione delle strutture in movimento, controllo accessi a stabili e magazzini sono solo alcune delle possibilità offerte da Minosse Logistics.

**NULLA SFUGGE
NULLA SCOMPARE.**





Logistics

METTI IN MOTO
IL CONTROLLO.

Cosa significa?

Grazie a Minosse Logistics è possibile programmare la chiave di un container o di un singolo lucchetto per l'apertura nella filiale di partenza perché apra solo una volta arrivati alla filiale di destinazione. La chiave non godrà, così, dei privilegi necessari ad aprire il carico durante il viaggio. Nel caso in cui la chiave venga inserita nel lucchetto prima di arrivare a destinazione, Minosse invierà una notifica al responsabile che potrà negare o autorizzare l'apertura quando necessario (controlli di legge o verifiche ispettive). Ogni apertura viene tracciata segnalando dove e quando è avvenuta. La chiave non è duplicabile e le autorizzazioni delle chiavi possono essere programmate e rilasciate solo dalle filiali mediante l'interfaccia di Minosse. Questo si traduce in una semplificazione della gestione della logistica e permette un controllo in tempo reale anche in caso di cambio furgone, smarrimento della chiave, sostituzione del lucchetto, della serratura ecc... Minosse rende il sistema più economico, sicuro, e aumenta il rating del vettore portandolo verso una possibile riduzione del premio assicurativo annuale.



è una soluzione



UCNET



UCNET S.r.l.

Via P. Gobetti, 52/3
40129 Bologna

Via G. Aiana, 7
09030 Elmas (CA)

tel. +39 070 2310249
fax +39 070 2310622

info@ucnet.it
www.ucnet.it

E nel pratico?

Prima di ogni viaggio l'autista presenta la sua chiave inserendola nel validatore della filiale di partenza. La chiave viene autorizzata e si può procedere al carico della merce. Durante il viaggio, il lucchetto che protegge il carico non può essere aperto perché nessuna chiave è abilitata a farlo senza un permesso accordato da remoto. In caso di fermo per legittimo controllo, l'autista può richiedere l'apertura del lucchetto o del vano trasporto inserendo la chiave nella serratura e generando una notifica in tempo reale verso la filiale di partenza che, verificata la legittimità, autorizza l'apertura. Nel caso in cui la chiave dovesse essere smarrita, viene disattivata in remoto. Al suo arrivo in filiale l'autista usa nuovamente la sua chiave che permette lo scarico della merce in deposito.

Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.